


Premium

REFRIGERATOR 20.8 cu. ft.

REFRIGERADOR 20.8 cu. ft.



This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PRN2106MF

MODELO: PRN2106MF

Thank you for choosing Premium. This manual contains all the information you will need to safely and correctly use your refrigerator. Please read all the instructions prior to using the appliance, and keep this manual in a secure place for future reference. Do not remove the attached adhesive identification label containing code, model number, manufacturer and other information from the refrigerator. This label will be used by the Premium authorized service representative in the event that your refrigerator needs servicing.

Environmental advice

The packaging material used is recyclable; we recommend that you separate plastic, paper and cardboard and give them to recycling companies. To help preserve the environment, the refrigerant used in this product is R134a (Hydrofluorocarbon - HFC), which does not affect the ozone layer and has little impact on the greenhouse effect. According to WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) guidelines, waste from electrical and electronic devices should be collected separately. If you need to dispose of this appliance in the future, do NOT throw it away with the rest of your domestic garbage. Instead, please take the appliance to the nearest WEEE collection point, where available.

Contents

Safety.....	03
Features.....	05
Product Description.....	07
Installation.....	09
Door Handles.....	19
Making Minor Adjustments between doors.....	20
Installing the water line.....	21
Operation.....	22
Cleaning and Maintenance.....	23
Solutions to Problems.....	24

Attention

The refrigerator you have just purchased may be slightly different from the one shown in the drawings in this manual, but its overall design is the same.

Please read the information referring to its operation. This refrigerator is intended for domestic use only.

The plug on the refrigerator you have purchased may be different from the one shown in the manual, as the plug that accompanies the product meets your country's electrical specifications.

Safety

For children

Please keep children from entering or climbing the refrigerator to avoid locking the children inside the refrigerator and hurting them when the refrigerator falls.

Do not let the children near the refrigerator when open and close the doors.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For the user

Never pull out the plug by pulling the power cable. Always hold the plug and pull it out from the socket. Don't let the power cable pressed under the refrigerator or feet. When the refrigerator is moved away from the wall, never press or damage the power cable. When the power cable is damaged or the plug is worn, don't use it anymore. When the power cable is worn or damaged, you must change it at the repair station designated by the manufacturer.

Don't put inflammable, explosive, volatile or strongly corrosive substances into the refrigerator to avoid damaging the refrigerator or starting fire or other accidents.

Don't use inflammable solvent near the refrigerator to avoid fire.

It is advisable that you don't put the power socket, voltage stabilizer, microwave oven and other electric appliances on top of refrigerator to ensure safety. Don't use any electric appliances inside the refrigerator (except for the model recommended) to avoid electromagnetic interference or other accidents.

When the refrigerator starts to work, don't touch the cold surface of the freezer compartment, especially with wet hands, to avoid hurting.

The gap between doors and between the door and refrigerator body is small. Don't put your hands into these areas to avoid finger squeeze. When you open the refrigerator's door, don't let children approach.

Don't sprinkle water onto or rinse the refrigerator with water. Don't put the refrigerator in wet or easy-to-sprinkle places to avoid to influence the electric insulation property of the refrigerator.

Don't disassemble or reform the refrigerator by yourself. Never damage the refrigeration pipeline. Please get the refrigerator repaired by professionals.


Don't place bottled fluids or sealed containers into the freezer, like bottled beer or drinks to avoid that the explosive cracking during freezing causes other losses.

When power outage or cleaning, pull out the plug. Turn on the power supply after at least five minutes to avoid that repeated startup might damage the compressor.


When the refrigerator is out of service, please take down the refrigerator's door, remove the door seal and shelves and put them at proper places to avoid that children might play inside and cause an accident.

This product is a household refrigerator and is only suitable for storage of food according to state standards. It can't be used for other purposes, like storage of blood, drugs, biological products and etc.


Product description



- 1 Display
- 2 Left door for refrigerator compartment
- 3 Upper door for freezer compartment
- 4 Lower door for freezer compartment
- 5 Door handle
- 6 Right door for refrigerator compartment
- 7 Drawer handle



- 8 Ice storage box
- 9 Ice scoop
- 10 Division plate for lower freezer drawer
- 11 Division plate for upper freezer drawer
- 12 Upper freezer drawer
- 13 Lower freezer drawer



- 1 Left door for refrigerator compartment
- 2 Cantilever rack
- 3 Turnover beam
- 4 Sliding cantilever rack
- 5 Fruit and vegetable drawer
- 6 Small drawer
- 7 Big drawer
- 8 Automatic ice maker
- 9 Drawer handle
- 10 Leveling leg
- 11 Switch for refrigerator compartment lamp
- 12 Top lamp for refrigerator compartment
- 13 Right door for refrigerator compartment
- 14 Butter box
- 15 Air duct cover plate
- 16 Folded cantilever rack
- 17 Side lamp for refrigerator compartment
- 18 Gallon bottle rack (With egg bracket)
- 19 Light-wave fresh-keeping lamp
- 20 Special-shaped bottle rack
- 21 Top lamp for freezer compartment
- 22 Upper door for freezer compartment
- 23 Lower door for freezer compartment
- 24 Decorative cover for bottom beam

Installation

Remove all packaging material before using the new refrigerator. This includes the foam base and all adhesive tape holding the refrigerator accessories inside and outside.

Clean both the inside and outside of the refrigerator with wet cloth (a little detergent could be added into the warm water to wash the cloth and then wipe it again with clean water).

Prepare an independent two-pole socket with grounding contact for the refrigerator and it shall not share a multi-purpose socket with other electrical appliances;

Do connect grounding wire! The grounding pole of the socket shall be provided with a reliable grounding wire.

Open the refrigerator body and take out the accessory (decorative cover for bottom beam) and the three screws from the instruction packaging bag; then install them into the bottom beam as shown by the schematic diagram on the right.


The decorative cover for bottom beam is used as ornament, so you can choose not to install it. It won't affect the refrigerator's performance or conditions no matter whether you install it or not.

Transport and Placing of Your Refrigerator

Transport

Keep upright and avoid squeezing or vibration during transport. Avoid a tilt angle over 45 degree during handling.

Avoid the door or top cap from being under excessive stress when moving; otherwise, it may become deformed.



Placing

Place your refrigerator in a well-ventilated place and keep it from heat source and direct sunlight. Don't place it in any humid or wet place so as to avoid rust and weakening of insulation effect.

There shall be a space not less than 30cm from the top of your refrigerator and not less than 10cm from both sides or the back of the refrigerator to the adjacent walls respectively. This requirement is good for open and close of the door and also for heat emission.

The refrigerator shall be placed on a flat and firm ground (if not flat, you can use the leveling legs for adjustment).

Keep Your Refrigerator Standing

Don't connect your refrigerator to the power supply immediately after it is placed vertically. You should keep it standing for at least 6 hours before switching it on in order to ensure it running well.

Make sure the power wire is not pinned by the refrigerator or other objects so as to avoid accidents arising from power wire faults. Please check the voltage scope of your refrigerator against the actual power supply before switching it on.

Attention

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Don't use mechanical equipment or other methods to accelerate the defrosting process except the means recommended by the manufacturer.

Don't use any electrical appliances in the food storage compartments except the model recommended by the manufacturer.

The R134a refrigerant and cyclopentane foaming material used in the refrigerator are inflammable. All waste and discarded refrigerators shall be placed away from naked fire and they are not allowed to burn.

Start to Use

You ought to get a good knowledge of all safety precautions and make sure that your refrigerator has been placed properly in its final position before using.

1. Unpacking

Please install the decorative cover for bottom beam onto your refrigerator after unpacking and adjust the front leveling legs to level your refrigerator.

2. Connecting Your Refrigerator to the Power Supply

Your refrigerator will enter the factory default state after connecting to the power supply and it will display target temperature for the refrigerator compartment and freezer compartment.

3. Work Modes of Your Refrigerator

You can set your refrigerator in either of the following two ways:

Auto mode: we suggest you choosing this mode if you have no special requirements. Your refrigerator will work automatically after you chose this mode.

Manual mode: You can set the temperature by pressing the temperature adjustment key.

4. Put Food into Your Refrigerator

You can put your food into the refrigerator after a period of time (About some hours in summer) when the

refrigerator has already fully refrigerated its interior compartments.

Tips: The interior temperature may require a certain period of time to reach balance if the setting temperature is changed or other food is put into the refrigerator. Such a period of time depends on the change to the setting temperature, the surrounding temperature, opening frequency, the amount of the stored food and etc.

Refrigerator compartment

Though the temperature-adjustable device could keep most of the refrigerator compartment at an average temperature around 2~8°C, it fails to preserve the freshness of food for long. As a result, the refrigerator compartment can be used only for short-term storage.

Use of turnover beam


Please keep strictly to the warnings on the label of the turnover beam. It is a normal phenomenon that the surface of the turnover beam is hot. Dews on the surface are also normal in summer or when the surrounding environment is wet. What you need to do is to clean them away with cloth.

Adjustment of cantilever rack


The cantilever rack could be adjusted to the proper height as required by food. Please adjust the cantilever rack by following the arrows as shown in the diagram. Raise it upward first and then take it out by tilting it upward. During installation, put the upper end of the fixed leg into one of the upper slots on the supporting iron first and then put the lower end of the fixed leg into the third slot on the lower part of the supporting iron.

Height adjustment and cleaning of door-mounted bottle rack

Raise the bottle rack in the direction 1. hold it with both hands and take it out in the direction 2. After cleaning, you can install the rack in the reverse order and you can also adjust the height of the rack.



Adjustment of door-mounted bottle rack



Food suggested to store in refrigerator compartment

1. Cooked food, cans, milk, etc.
2. Snack food, dairy product
3. Cooked cold meat, sausage
4. Fruit, vegetables
5. Eggs, butter, cheese
6. seasonings
7. Drinks, other bottled food

Freezer compartment

The temperature in the freezer compartment is very low so it could preserve the freshness of food for long. Those that shall be stored for long could be put in this compartment but not exceed the storage period specified on the packaging of each kind of food.

You can take out the drawers of the freezer compartment to increase its capacity and store more food.

Food suggested to store in freezer compartment




1. The upper drawer of the freezer could be used to store fish, meat, ice-cream and etc.

2. Ice storage box is used to store the ice.
3. The lower drawer of the freezer is used to store fish, meat and packaged poultry meat.

Taking-out and installation of the lower freezer drawer

1. Pull out the lower freezer drawer first.
2. Take out the two fixed screws from the division plate of the lower freezer drawer with screw driver and then take off the division plate.
3. Take off the rear stopper for the lower drawer as shown by Fig. A.
4. Take out the lower drawer body with force as directed by the arrows in Fig. B.
5. The installation of the lower drawer body is conducted in the reverse order. You should install the lower drawer body first and then install the rear stopper for the lower drawer as shown in Fig. C. Finally, both sides of the drawer shall be connected to the position shown by the arrows respectively.
6. The partition plate is installed into the corresponding slots and then is fixed with screws. The position of the partition plate for the lower drawer could be adjusted according to your preference.

Don't remove the lower freezer drawer if not necessary.




Big drawer

The big drawer has a maximum load of 10kg.

Pull out and install the big drawer



1. Pull out the big drawer;
2. Find the hook at the left and right sides at the drawer bottom (shown in the figure).
3. Hold the hook at two sides with a nose pliers or tweezers and push it up and out of the groove of sliding rail, and take out the hook at the other side with the same method.
4. Take out the drawer.
5. Install the drawer by putting the hook into the right place.



Ice-maker

Operating instructions on the ice-maker

1. When the refrigerator is used for the first time, start the ice-maker after 20min. The ice-maker is capable of producing 1.2~1.7Kg ice in 24hr, depending on the temperature of freezer compartment, surrounding temperature, times of door opening/closing and other working conditions.
2. If the ice-maker isn't used for a long period, please close the ice-maker at the control panel of the Refrigerator door, clear the ice cube box and ice storage box.
3. When the ice maker starts again after a long period of power off, please ensure that ice cubes are not melted. Otherwise, please clear the ice cube box and ice storage box.
4. Check the level of water tank from time to time (if the level of water tank is too low, ice cubes will be smaller).
5. The ice-maker checks the ice amount automatically and stop ice-making when the ice storage box is full.
6. You will hear the sound of motor after about two hours, which is the sound of pump providing water to the ice maker and doesn't indicate malfunctioning.
7. It is normal that several ice cubes may stick together or get crushed.



8. When the refrigerator is used for the first time, the ice maker starts to work after the freezer compartment is cooling for about three hours (maybe longer when there are much food stored). The ice-maker could produce about 1.3Kg ice cubes within 24 hours, which may vary depending on the temperature of freezer compartment, surrounding temperature, times of door opening/closing and other working conditions.
9. The ice-maker is capable of automatic water supply, ice-making and ice-removal. Please don't take out the ice cube box and add water by yourself.

If you did not use the fridge for a long time, you need to get the water out of the ice-maker when using again, and clean the ice-maker to make sure the ice is pure.

Take out, clean and install the ice cube box

If the ice maker isn't used for a long period, ice cubes that are just produced might have unpleasant smell. You must take out and clean the ice cube box.



Open the upper drawer in the freezer compartment, rotate the knob of ice maker counterclockwise 90 degrees, turn the handle from the horizontal position to vertical position to release the lock (as shown in Fig. 1 of Pg. 14), pull it out (as shown in Fig. 2 of Pg. 14) and take out the ice cube box.

Rinse the ice cube box with warm water (below 60°C) and don't use detergent.

Dry the ice cube box completely in air because water droplets in the ice cube box might cause abnormal functioning of the ice maker.

When the ice maker can't move, separate the ice maker as shown in Fig. 1 and Fig.2. Then install after ice cubes are melted.

Insert the ice cube box onto the rack according to original sequence and rotate to the locked position.



Take out and install the ice maker

When the ice maker isn't used, it could be taken out and the vacated space could be used as a part of the freezer compartment.

Push the Ice Maker button on the control panel at the refrigerator door and the icemaking sign disappears.


Open the door and take out the drawer.

Pull the ice-maker out (as shown in Fig.1), and then downwards, so that the ice maker is unhooked (as shown in Fig. 2).

Pull down the ice maker's power plug so that it is detached from the ice-maker's power socket (as shown in Fig. 3)

Install the ice maker into the original position, push the Ice Maker button, the ice-making symbol appears.


Close the door after the ice maker is installed to the proper place, otherwise, it might damage the ice maker.



Door handles


Assembly instructions of freezer compartment door handle:

1. Firstly, take the handle set bolts out from the refrigerator, use cross recessed screwdriver to set the bolt on the door. Fix it tight with all the screw thread twisted through the hole, as shown in the figure;
2. After the first step is completed, take the Cold storage door handle out from the box, place it as per the direction shown in the figure and hang the handle above the set bolt;



Scheme of installation of cold storage door handle

Difference between the chilling and refrigeration handle: lie them flat, the one with higher chordal height is the refrigeration handle




Assembly instructions of the refrigeration door handle:

The assembly steps of the refrigeration door handle is same with that of the cold storage door handle. Please note that: during the assembly of the handle, the direction of tapping hole is downward (to the ground).


Making minor adjustments between doors

Refrigerator must be perfectly leveled for getting the doors perfectly even. When the left door is lower than the right door. Or the right doors is lower than the left door.



Do as follows

- 1) Raise the left door or the right door.
- 2) Insert the supplied fastener-ring (2) using a pair of pliers (3) in the gap between the hinge-grommet (1) and the lower hinge (4). The number of fastener-rings you will need to insert depends on the gap.




Installing the water line

Installing the water line

Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.

Connecting to the water supply line


1. First shut off the main water supply line and turn the ice-maker off.
2. Locate the nearest cold water drinking line.
3. After connecting the water supply to the water valve, turn your main water supply back on and flush several gallons water to clear the water supply line.



1. Insert water tube into corresponding hole of water connector (supplied).
2. if it's necessary a longer line, insert a second water line installation kit (not included) into another hole of water connector (supplied).
3. Turn water on and check for any leakage

Only connect the water line to a drinkable water source.


If your water line is not drinkable, please add an external water filter.
If you have to repair or disassemble the water line, cut off the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.




Connecting the water line to the refrigerator

There are several items that you need to purchase to complete this connection.

You may find these items sold as a kit at your local hardware store.



Introduction of Your Refrigerator's Functions



Control buttons

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 Refrigerator temperature control | 3 Energy saving mode | 5 Ice-making switch |
| 2 Freezer temperature control | 4 Auto mode | 6 Child Lock |

Display items

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|
| 7 Fast-cooling icon | 12 Locked icon | 17 Off icon: means refrigerator shut down |
| 8 Fast-freezing icon | 13 Refrigerator compartment icon | 18 Refrigerator temperature |
| 9 Energy-saving icon | 14 Freezer compartment icon | 19 Freezer temperature |
| 10 Auto icon | 15 Refrigerator indicator | |
| 11 Ice-making icon | 16 Freezer indicator | |

Initial power-on status

All on

Locking and unlocking

When the “LOCK” icon  on the display screen is not illuminated, the door is not locked. In order to activate the child-proof lock, press the CHILD LOCK button. The “LOCK” icon will illuminate and the door will be locked. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for three seconds. The “LOCK” icon will go out and the door will be unlocked. If no other keys are pressed within 25 seconds of the door being unlocked, it will automatically re-lock.

The below functions can be performed while in the “Unlocked” status.

Introduction of Your Refrigerator's Functions

Energy saving mode

In order to save energy, this mode sets the temperature in the refrigerator at 7°C and the temperature in the freezer at -15°C, “AUTO” mode default settings are 5°C and -18°C, respectively.

To activate the “Energy Saving” mode, Press the ENERGYSAVING MODE button and the “ENERGY SAVING” icon  will illuminate. Enabling the energy saving mode for the refrigerator will automatically disable all other modes.

To de-activate “Energy Saving” mode, do any of the following:

1. Select another mode.
2. Press REF. TEMP. or FRZ. TEMP. to exit setup.
3. Press ENERGY SAVING MODE button.
4. Press AUTO MODE to exit the energy-saving mode and set AUTO mode.

Auto mode

This function will set the temperature of the refrigerator to 5°C and the freezer compartment to -18°C. If the refrigerator compartment is turned off, the auto mode will still be in effect for the freezer compartment.

To activate Auto Mode: Press AUTO MODE and the “AUTO” icon will illuminate, indicating the activation of “AUTO MODE”. Selecting “AUTO MODE” will automatically de-activate all other modes.

To toggle between Celsius and Fahrenheit display, press and hold the “AUTO MODE” button for 3 seconds.

To de-activate AUTO MODE:

1. Select another mode
2. Press REF. TEMP. or FRZ. TEMP. to exit setup.

Fast-cooling mode

This mode is used to counteract a sudden rise in the temperature of the refrigerator compartment, such as when a large amount of items is placed into the refrigerator after a trip to the supermarket. The compressor will work for longer cycles to maintain the desired temperature.

To activate the mode: Press REF Temp for three seconds and the “Super Cool” icon will illuminate. When the fast-cooling mode is activated for the refrigerator compartment, all other modes are automatically de-activated. The “Fast-Cooling” mode can be de-activated by doing any of the following:

1. Activate the “Energy-Saving” or “AUTO” mode;
2. Press REF. TEMP. to adjust the temperature;
3. Hold down REF. TEMP. for three seconds. When the temperature of the refrigerator compartment reaches set temperature, “Fast-cooling” mode will be automatically de-activated.

Fast-freezing mode

This function is used to counteract a sudden rise in the freezer compartment in order to preserve the nutritional content of the food. It is recommended that this mode be activated at least two hours before a large quantity of items is placed into the freezer.

To activate the “Fast-freezing” mode: press FRZTemp for three seconds and the Super Frz. icon will illuminate. When the “Fast-freezing” mode is activated for the freezer compartment, and the “Energy-saving” mode or AUTO MODE will automatically be de-activated.

The “Fast-Freezing” mode can be de-activated by doing any of the following:

1. Activate the “Energy-saving” or “AUTO” MODE,
2. Press FRZ. TEMP. to adjust the temperature,
3. Press and hold “FRZ. TEMP” . for three seconds. When the temperature of the freezer compartment reaches the set temperature, “Fast-freezing” mode will be automatically de-activated.

Turning off the refrigerator compartment

The refrigerator compartment can be independently turned off. When the refrigerator compartment is turned off, the freezer compartment will remain working. This function is recommended when the refrigerator compartment will remain empty for a long period of time .

To independently turn off the refrigerator compartment, press and hold the ENERGY SAVING MODE button for three seconds. The “Refrigerator Compartment” icon will go out and the “OFF” icon will illuminate. The REFRIGERATOR TEMPERATURE digital display will read “—” .

To turn the refrigerator compartment back on, press and hold the “Energy Saving” button for three seconds. The “Refrigerator Compartment” icon will illuminate, the “OFF” icon will go out, and the REFRIGERATOR TEMPERATURE digital display will return to normal.

To set the temperature of the refrigerator compartment

Press the REF. TEMP. button and the REFRIGERATOR TEMPERATURE digital display will illuminate. To change the temperature setting, press the REF.TEMP. button again, until the desired temperature is displayed. The temperature of the refrigerator compartment can be adjusted between 8 and 2 degrees C with a step of 1° C or between 36 and 46 degrees Fahrenheit with a step of 1° F .

To set the temperature of the freezer compartment

Press the FRZ.TEMP button and the Freezer Temperature digital display will illuminate . To change the temperature setting, press the FRZ. TEMP. button again, until the desired temperature is displayed. The temperature of the freezer compartment can be adjusted between -13 and -22 degrees C with a step of 1° C or between 9 and -8 degrees Fahrenheit with a step of 1° F .

Function of light-wave fresh-keeping lamp in the crispers.

Use light waves to keep fruit and vegetable for photosynthesis, in order to extend the growth period and make preservation effectively.

Light-wave fresh-keeping lamp will turn on when the refrigerator door opens, and will turn off after 1 minute. The light wave fresh-keeping lamp will turn on for 10 minutes , and off for 5 minutes after the refrigerator door is closed, this cycle lasts 15 minutes.

Ice-making switch

To activate the ice maker, press the “ICE-MAKING” and the “ICE-MAKING” icon will illuminate . The ice maker will begin to make ice. To turn off the ice maker, press “ICE-MAKER” . The ice maker will stop making ice. When the freezer temperature below -5°C the ice maker needs 135 to 240 minutes to complete ice cycle.

Backlight action

When the refrigerator/ freezer door is open or any button is pressed, the Function Display Screen will become illuminated. If no button is pressed and the refrigerator/freezer door has remained open for 30 seconds, the Function Display will turn off.

Cleaning and maintenance

Cleaning

Clean regularly dust from the back of refrigerator and ground.

Clean regularly the space inside the refrigerator to avoid any unpleasant smell.

Before cleaning, pull out the plug and use soft towels and neutral detergent and clean it finally with clear water. It is recommended to clean once half a year.

Never use following substances to clean the space inside the refrigerator:

Alkaline or weakly alkaline detergent (it might cause cracking of the liner and plastic parts).

Soap powder, benzol, thinner, alcohol and etc (might damage plastic parts).

Wipe off edible oil or flavoring immediately (might cause cracking of plastic parts)

Lights replacement

Replace by professionals.

Shutdown

When the refrigerator isn't used for a long period:

Pull out the power cable to avoid that the power cable gets old and causes electric shock or fire.

Clean the space inside the refrigerator and freezer compartments.

Open the door for a period for drying, close the door with a gap left to avoid unpleasant odor.

Power outage

Reduce the times of door opening during power outage, don't put fresh food inside the refrigerator anymore.

Disposal

When you discard an unused refrigerator, remove the door seal to avoid locking children inside the refrigerator.

Danger

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

1. Take off the doors.
2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Solutions to problems

Please read the following contents before requesting repair service:

Problem	Possible cause / inspection items
Not working	Whether the power is switched on, whether the plug is secured? Whether the voltage is too low?
Can't freeze properly	Whether the temperature is set too high (might reduce the temperature as required). ? Whether too much food is stored? Whether hot food is stored? Whether the door is opened and closed too frequently? Whether there is hot source around the refrigerator? Whether the door seal is closed?
Loud noises	Whether the ground is leveled and the refrigerator is placed on leveled ground? Whether accessories of the refrigerator are put at the right position?
Food is frozen inside the refrigerator compartment.	Whether the food is put near the air outlet?
The refrigerator has unpleasant smell	Food with special odor shall be tightly wrapped. Check whether the food has gone bad. Clean inside the refrigerator.

If the situation doesn't turn better after you have checked all above items, please contact with the after-sales Service Centers. If power cables are damaged, please get it changed by the repairmen designated by our Service Centers to avoid any risk.

Normal phenomena not regarded as malfunctioning

Refrigerant inside the capillary tubes of the refrigerator flow in high speed and might have a few amount of bubbles. Hence, irregular noises might appear at the outlet.

When the air humidity is excessively high, moisture or water droplets might appear around the refrigerator's door. You just need to wipe it off.

Gracias por elegir Premium. Este manual contiene toda la información para utilizar de manera segura y correcta de su refrigerador. Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. No quite la etiqueta de identificación adhesiva adjunta que contiene el código, número de modelo, el fabricante y otra información del refrigerador. Esta etiqueta la utilizará el representante de servicio autorizado Premium en caso de que su refrigerador necesita servicio.

Consejo ambiental

El material de embalaje utilizado es reciclable, le recomendamos que separe plástico, papel y cartón y los entregue a las empresas de reciclaje. Para ayudar a preservar el medio ambiente, el refrigerante utilizado en este producto es R134A (Hidrofluorocarbono - HFC), que no afecta a la capa de ozono y tiene poco impacto sobre el efecto invernadero. Según las directrices del WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment: Desecho de equipos eléctricos y electrónicos) los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos debe ser recogido por separado. Si necesita deshacerse de este aparato en el futuro, no lo tire a la basura con el resto de la basura doméstica. En su lugar, por favor, lleve el aparato al punto de manejo de residuos más cercano.

Contenido:

Seguridad	03
Características	05
Descripción del producto	07
Instalación	09
Manijas de las puertas	19
Realización de ajustes menores entre puertas	20
Instalando la línea del agua	21
Operación	22
Limpieza y Mantenimiento	23
Solución de problemas	24

Atención

El refrigerador que acaba de adquirir puede ser ligeramente diferente del que se muestra en los dibujos de este manual, pero su diseño general es el mismo.

Por favor, lea la información referente a su operación. Este refrigerador está diseñado para uso doméstico únicamente.

El enchufe del refrigerador que usted ha comprado puede ser diferente del que se muestra en el manual, ya que el enchufe que acompaña el producto cumple con las especificaciones eléctricas de su país.

Seguridad

Para los niños

Procure que los niños no entren o suban al refrigerador para evitar que se queden encerrados o mayores accidentes si el refrigerador se cae. No deje que los niños se acerquen al refrigerador cuando se abren y cierran las puertas. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Para los usuarios

Nunca desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación; siempre sujete el enchufe y tire de él. No permita que el cable de alimentación quede atrapado debajo del refrigerador o las patas. Cuando mueva el refrigerador tenga cuidado de no dañar el cable. Si el cable de alimentación está dañado o el enchufe esté desgastado, deje de utilizar el refrigerador y solicite que un centro de servicio autorizado reemplace el cable.

No coloque sustancias inflamables, explosivas, volátiles o corrosivas en el refrigerador para evitar daños en el refrigerador o comenzar incendios u otros accidentes.

No utilice disolventes inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios. Es aconsejable que usted no coloque extensiones o tomacorrientes, reguladores de voltaje, hornos de microondas u otros aparatos eléctricos sobre el refrigerador para evitar un incendio o algún otro accidente. No ponga electrodomésticos dentro del refrigerador (a menos que sea recomendado por el fabricante) para evitar la interferencia electromagnética u otros accidentes.

Cuando el refrigerador comienza a trabajar, no toque la superficie fría del compartimiento del congelador, sobre todo con las manos mojadas, para evitar heridas.

La brecha entre las puertas y entre la puerta y el cuerpo refrigerador es muy pequeña, no ponga sus manos en estas áreas para evitar machacar los dedos. También tenga cuidado si los niños están cerca al abrir o cerrar las puertas para evitar una herida.

No rocíe agua sobre el refrigerador ni lo enjuague con agua. No coloque el refrigerador en lugares húmedos o donde le pueda caer agua fácilmente con fin de no influir en la propiedad de aislamiento eléctrico del refrigerador.

No desarme ni reforme el refrigerador por su cuenta. Nunca intervenga la tubería de refrigeración. Si el refrigerador requiere alguna reparación, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para que lleven a cabo la reparación.


No coloque líquidos embotellados o recipientes sellados en el congelador, como cerveza o las bebidas para evitar que se agrieten o exploten por la dilatación de los líquidos al congelarse.

Siempre desconecte el enchufe antes de limpiar el refrigerador o cuando se presente un corte de energía, y espere al menos 5 minutos después de que se integre el servicio, dado que varias puestas en marcha continuas pueden dañar el compresor.


Cuando el refrigerador está fuera de servicio, retire las puertas, sus sellos y los estantes y dispóngalos en un lugar adecuado para evitar que los niños puedan jugar y provocar un accidente.

Este producto es un refrigerador para uso doméstico y sólo es adecuado para el almacenamiento de alimentos de acuerdo con las normas estatales. No se puede utilizar para otros fines, como el almacenamiento de sangre, drogas, productos biológicos y etc.


Descripción del producto



1. Pantalla
2. Puerta izquierda del compartimiento de refrigeración
3. Puerta superior del compartimiento de congelación
4. Puerta inferior del compartimiento de congelación
5. Manijas del compartimiento de refrigeración
6. Puerta derecha del compartimiento de refrigeración



7. Manija del compartimiento de congelación
8. Caja del almacenamiento de Hielo
9. Pala para el hielo
10. Placa de separación del cajón inferior
11. Separación del cajón superior
12. Cajón superior del compartimiento de congelación
13. Cajón inferior del compartimiento de congelación



- | | |
|---|---|
| 1. Puerta izquierda del compartimiento de refrigeración | 15. Platica cubre ducto |
| 2. Estante voladizo | 16. Estante plegado |
| 3. Paral de rotación | 17. Lámpara lateral del compartimiento de refrigeración |
| 4. Estante deslizante | 18. Soporte para botella de 1 galón (con soporte para huevos) |
| 5. Cajón de frutas y verduras | 19. Lámpara de onda de luz para conservación de frescura |
| 6. Cajón pequeño | 20. Soporte para botellas de forma especial |
| 7. Cajón grande | 21. Lámpara superior del compartimiento de congelación |
| 8. Fabricador automático de hielo | 22. Puerta superior del compartimiento de congelación |
| 9. Manija del cajón | 23. Puerta inferior del compartimiento de congelación |
| 10. Pata de nivelación | 24. Cubierta decorativa para el travesaño inferior |

Instalación

Retire todo el material de embalaje antes de usar el nuevo refrigerador; este incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que sostiene los accesorios del interior y el exterior. Limpie el interior y exterior del refrigerador con un paño húmedo (se puede añadir un poco de detergente, y luego limpiar con un paño con agua fresca).

Preparar un tomacorriente de dos polos con conexión a tierra para dedicado para el refrigerador, no se debe conectar a un multi-toma ni cable de extensión, ni debe compartir el toma con otros aparatos eléctricos. Conecte únicamente a un tomacorriente con conexión a tierra bien instalado.


Abra el cuerpo del refrigerador y retire el accesorio (cubierta decorativa para el travesaño inferior) y los tres tornillos del sobre del manual de instrucciones y luego instálelos en la viga inferior como se muestra en el diagrama de la derecha.

La cubierta decorativa para el travesaño inferior se utiliza como adorno únicamente, por lo que puede optar por no instalarlo. No afectará el rendimiento del refrigerador instalado o no.

Transporte y colocación de su refrigerador

Transporte

Mantenga en posición vertical y evite apretar o que vibre durante el transporte. No lo incline más allá de 45° durante la manipulación. Evite que las puertas se encuentren bajo excesiva presión cuando se mueve, pues se pueden deformar.



Colocación

Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y la luz solar directa. No lo coloque en un lugar húmedo o mojado, para evitar la oxidación y el debilitamiento del aislamiento.

Debe haber un espacio libre de al menos 30 cm sobre la parte superior de su refrigerador y no menos de 10 cm tanto a los lados como en la parte posterior. Este requisito es importante por la emisión de calor y para que las puertas puedan abrir libremente.

El refrigerador debe colocarse sobre una superficie plana y firme (si no es plana, se puede usar las patas niveladoras para ajustarlo).

Deje el refrigerador en posición

No conecte su refrigerador a la fuente de alimentación inmediatamente después de que sea colocado verticalmente; déjelo reposar durante al menos 6 horas antes de encenderlo con el fin de garantizar su buen funcionamiento.

Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado bajo el refrigerador u otros objetos con el fin de evitar accidentes derivados de fallos de conducción eléctrica. Compruebe el voltaje de su refrigerador contra el voltaje real de su circuito antes de encender el refrigerador

Atención

El refrigerador debe estar desconectado de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de cualquier accesorio.

No utilice dispositivos mecánicos ni otros métodos para acelerar el proceso de descongelación, excepto los medios recomendados por el fabricante.

No utilice aparatos eléctricos en los compartimentos de almacenamiento de alimentos, excepto si es recomendado por el fabricante.

El refrigerante R134A y el ciclopentano (material de formación de espuma) utilizados en el refrigerador son inflamables. Todos los residuos y refrigeradores desechados se deben colocar lejos del fuego y no se debe permitir que ardan.

Comience a usar

Usted debe tener un buen conocimiento de todas las medidas de seguridad y asegúrese de que el refrigerador ha sido colocado correctamente en su posición final antes de usarlo.

1. Desembalaje

Instale la cubierta decorativa del travesaño inferior después de desempaquetar y ajustar las patas niveladoras para nivelar su refrigerador.

2. Conexión a la energía

Su refrigerador entrará en el estado predeterminado de fábrica después de conectar a la fuente de alimentación y se mostrará la temperatura objetivo para el compartimiento refrigerador y el compartimiento congelador.

3. Modos de trabajo de su refrigerador

Usted puede configurar su refrigerador, en cualquiera de las siguientes formas:

Modo Automático: le sugerimos este modo si usted no tiene requisitos especiales. Su refrigerador funcionará de forma automática después de haber elegido este modo.

Modo Manual: puede ajustar la temperatura pulsando la tecla de ajuste de temperatura.

4. Guardar alimentos en el refrigerador

Usted puede poner los alimentos en el refrigerador después de un período de tiempo (algunas horas

en verano) cuando el refrigerador ya tiene plenamente refrigerado sus compartimentos interiores.

Consejos: La temperatura interior puede requerir un cierto período de tiempo para alcanzar el equilibrio si el ajuste la temperatura se cambia o si se almacenan más alimentos en el refrigerador. Tal período de tiempo depende de la magnitud del cambio de temperatura, de la temperatura ambiente, de la frecuencia con que se abran las puertas del refrigerador y de la cantidad de alimentos almacenados.

Compartimiento de refrigeración

Aunque el dispositivo de temperatura-ajustable podría mantener la mayor parte del compartimiento del refrigerador a un promedio temperatura alrededor de $2 \sim 8 \text{ }^\circ\text{C}$, no logra preservar la frescura de los alimentos a largo plazo. Como resultado, el compartimiento de refrigeración puede ser utilizado sólo para almacenamiento a corto plazo.

Uso del paral de rotación


Preste atención estricta a las advertencias en la etiqueta del paral de rotación. Es normal que la superficie del paral está caliente. Es normal que aparezca rocío sobre la superficie durante el verano o cuando el medio ambiente circundante es muy húmedo; lo que hay que hacer es limpiarlo con un paño seco.

Ajuste de los estantes


El estante en voladizo se puede ajustar a la altura adecuada según sea necesario. Ajuste el estante siguiendo las flechas como se muestra en el diagrama, levante hacia arriba primero y luego sáquelo inclinándolo hacia arriba. Para instalarlo, coloque el extremo superior de la pata fija en una de la ranuras en columna de soporte primero y a continuación, inserte el extremo inferior de la pata fija en la tercera ranura en la parte inferior de la columna de apoyo.

Ajuste de la altura y limpieza del estante botellero de la puerta

Levante el estante de la botella en la dirección indicada (1), sosténgalo con ambas manos y sáquelo en la dirección 2. Después de la limpieza, puede instalar el estante nuevamente en orden inverso y también se puede ajustar la altura si se desea.



Ajuste de la altura y limpieza del estante botellero de la puerta



Comida sugerida para almacenar en compartimiento de refrigeración

1. Alimentos cocidos, leche
2. Pasabocas, alimentos perecederos, productos lácteos
2. Embutidos cocidos, salchichas
3. Frutas, hortalizas y vegetales
4. Huevos, mantequilla, queso
5. Latas, condimentos
7. Bebidas, otros alimentos embotellados

Compartimiento de congelación

La temperatura en el congelador es muy baja por lo que podría preservar la frescura de los alimentos a largo plazo. Se pueden almacenar alimentos por largo tiempo, pero sin superar el período de almacenamiento especificado en el envase de cada alimento.


Usted puede sacar los cajones del compartimiento de congelación para aumentar su capacidad y almacenar más alimentos.

Comida sugerida para almacenar en compartimiento de congelación

1. El cajón superior del congelador podría ser utilizado para almacenar helado, embutidos, entre otros.
2. El cajón de almacenamiento de hielo se utiliza para almacenar la Hielo únicamente.
3. El cajón inferior del congelador puede ser utilizado para almacenar pescado y carnes.

Extracción e instalación del cajón inferior del congelador

1. Primero extraiga el cajón inferior del congelador
2. Saque los dos tornillos fijos de la placa de separación del cajón inferior del congelador con un destornillador y luego retire la placa de separación.
3. Retire el tope posterior del cajón inferior, como se muestra en la figura. A.
4. Saque el cuerpo del cajón inferior con fuerza de la manera indicada por las flechas en la figura. B.
5. La instalación del cajón inferior se lleva a cabo en orden reverso. Se debe instalar el cuerpo del cajón inferior y luego el tope posterior como se muestra en la figura. C. Finalmente, ambos lados del cajón serán conectados a la posición mostrada por las flechas respectivamente.
6. La placa de separación se instala en las ranuras correspondientes y luego se fija con tornillos. La posición de la placa de separación del cajón inferior se podría ajustar de acuerdo a su preferencia.




No remueva el cajón inferior si no es necesario ajustarlo.

Cajón Grande

El cajón grande tiene una capacidad máxima de 10 kg.

Extraer e instalar el cajón grande:

1. Saque el cajón grande;
2. Encuentre el gancho en los lados izquierdo y derecho de la parte inferior del cajón (como se muestra en la figura).
3. Sostenga el gancho en cada lado con unas pinzas o un alicate y empújelo hacia arriba y hacia fuera de la ranura del riel deslizante.
4. Saque el cajón.
5. Instale el cajón colocando los ganchos en el lugar correcto.



Máquina de hielo

Instrucciones de operación de la máquina de hielo

1. Cuando el refrigerador se utiliza por primera vez, inicie la máquina de hielo después de 20min. La máquina de hielo es capaz de producir 1,2 ~ 1.7Kg hielo en 24 horas, dependiendo de la



temperatura del congelador, la temperatura ambiente, el tiempo de apertura / cierre de la puerta y otros factores externos.

2. Si la máquina de hielo no se usa por un largo período, por favor cierre la máquina de hielo en el panel de control de la puerta del refrigerador, vacíe la cubeta de hielo y el cajón de almacenamiento de hielo.
3. Cuando la máquina de hielo comienza de nuevo después de un largo período apagada, asegúrese de que no haya cubos de hielo derretidos. De lo contrario, vacíe la caja de hielo y el cajón almacenamiento de hielo caja antes de reiniciarla.
4. Compruebe el nivel del depósito de agua de vez en cuando (si el nivel de agua tanque es demasiado bajo, los cubos de hielo serán más pequeños).
5. La máquina de hielo comprueba el nivel de hielo almacenado automáticamente y detendrá la producción cuando la caja de almacenamiento de hielo este llena.
6. Se escuchará el sonido de motor después de alrededor de dos horas, es el sonido de la bomba de suministro de agua a la máquina de hielo y no indica mal funcionamiento.
7. Es normal que varios cubos de hielos se peguen o se aplasten.
8. Cuando el refrigerador se utiliza por primera vez, la máquina de hielo comienza a trabajar después del que el congelador se enfría durante unas tres horas (quizás más tiempo cuando hay muchos alimentos almacenados). La

máquina de hielo podría producir alrededor de 1.3Kg cubitos de hielo en un periodo de 24 horas, lo que puede variar dependiendo de la temperatura del congelador, la temperatura ambiente, el tiempo de apertura / cierre y otros factores de funcionamiento.

9. La máquina de hielo es capaz de abastecimiento automático de agua, de fabricar y eliminar el hielo automáticamente. Por favor, no tome la caja de hielo ni agregue agua manualmente.

Si no ha utilizado el refrigerador durante mucho tiempo, tiene que sacar el agua de la máquina de hielo cuando se utiliza de nuevo, y limpiar la máquina de hielo para asegurarse de que el hielo sea puro.





Extracción, limpieza e instalación de la cubeta de hielo

Si la máquina de hielo no se usa por un largo período, los cubos de hielo podrían tener olor y sabor desagradables. Debe sacar y limpiar la cubeta de hielo y vaciar el cajón.

Abra el cajón superior del congelador, gire la perilla de la máquina de hielo 90° hacia la izquierda, para desbloquear la cubeta (como se muestra en la figura. 1) tire de él hacia fuera (como se muestra en la figura. 2) y saque la caja de hielo.


Enjuague la cubeta de hielo con agua tibia (por debajo de 60°C) y no utilice detergente. Seque la cubeta de hielo por completo al aire, no deben quedar gotitas de agua, pues pueden causar un mal funcionamiento.

Cuando la máquina de hielo no se puede mover, separe la máquina como se muestra en las figuras 1 y 2. Deje que se derrita el hielo y después instale nuevamente, Insertando la cubeta de hielo en el soporte de acuerdo a la secuencia original y gire la perilla a la posición de bloqueo.



Tire de la máquina de hielo (como se muestra en Fig. 1), y luego hacia abajo, de modo que la máquina de hielo se desengancha (como se muestra en la figura. 2). Tire hacia abajo el enchufe de la máquina de hielo de manera que se separe del toma de energía (como se muestra en la figura 3)

Para instalarla
Instale la máquina de hielo en la posición original posición (proceso reverso), pulse el botón de hacer hielo, aparecerá el símbolo de fabricación de hielo. Cierre la puerta después de que la máquina de hielo este instalado en el lugar que le corresponde, de lo contrario, podría dañarse.



Extracción e instalación de la máquina de hielo

Cuando no se utiliza la máquina de hielo, se puede retirar para utilizar el espacio que ocupa la máquina en el congelador.

Pulse el botón de hacer hielo en el panel de control en la puerta de la nevera y el signo de hacer hielo desaparece.

Abra la puerta y saque el cajón.


Manijas de las puertas

Instrucciones de montaje de las manijas del compartimiento de congelación

1. En primer lugar, saque los pernos del refrigerador, use un destornillador de cruz para ajustar cada perno en la puerta. Fije firmemente con toda la rosca de tornillo a través del agujero, como se muestra en la figura;
2. Después tome la manija de la puerta del compartimiento de refrigeración y colóquelo de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura y póngala sobre el perno instalado.
3. Utilice la pequeña llave hexagonal incluida en la caja para apretar los tornillos en los agujeros en el mango. Después de que están atornillados, agite suavemente la manija para confirmar que está bien apretado.

Instrucciones de montaje de las manijas de las puertas del compartimiento de refrigeración:

Los pasos de montaje de la manija de la puerta de refrigeración es el mismo con la de la manija de la puerta del congelador. Tenga en cuenta que al montar la manija, la dirección de apretado es hacia abajo.



Esquema de instalación del compartimiento de refrigeración


Para diferenciar las manijas, pongalas horizontalmente, las más altas son las del compartimiento de refrigeración



Pequeños ajustes entre puertas


El refrigerador tiene que estar perfectamente nivelado para que las puertas estén equilibradas.

Cuando la puerta de la izquierda esté más abajo que la puerta de la derecha, o la puerta derecha esté más abajo que la de la izquierda



Haga lo siguiente:

- 1) Levante la puerta que esté más abajo.
- 2) Inserte el anillo de sujeción suministrado (2) con un par de pinzas (3) en la brecha entre la bisagra-arandela (1) y la bisagra inferior (4) la cantidad de anillos que tenga que usar dependerán del tamaño de la brecha.




Instalación de la línea de agua

Los sets de instalación de líneas de agua están disponibles a un costo adicional en su distribuidor.

Conexión a la línea de suministro de agua


1. Primero cierre el suministro principal de agua y girar la máquina de hielo.
2. Localice la fuente de agua potable más cercana; y conecte la línea.
3. Después de conectar el suministro de agua a la válvula de agua, abra el suministro principal y deje correr varios galones de agua para limpiar la línea de suministro de agua.



Conexión de la línea de agua al refrigerador

Hay varias cosas que usted necesita adquirir para completar esta conexión.

Usted puede adquirir estos artículos como un kit en su ferretería local.




1. Inserte el tubo de agua (incluido) en el orificio correspondiente del conector (incluido)
2. Si es necesario extender la línea inserte otro kit de instalación de línea de agua (no incluido).
3. Revise que no hayan filtraciones o goteos.


Conecte la línea de agua a fuentes de agua potable únicamente

Si su suministro de agua no es potable, por favor, agregue un filtro de agua externo.

Si tiene que reparar o desmontar la línea de agua, corte la tubería plástica para asegurarse de obtener una conexión ajustada y libre de fugas.



Introducción a las funciones del refrigerador



Botones de control

1. Control de temperatura de refrigeración
2. Control de temperatura de congelación
3. Modo de ahorro de energía
4. Modo automático
5. Interruptor de fabricación de hielo
6. Seguro/bloqueo infantil

Elementos de visualización

7. Ícono de enfriamiento rápido
8. Ícono de congelación rápida
9. Ícono de ahorro de energía
10. Ícono de modo automático
11. Ícono de fabricación de hielo
12. Ícono de candado (bloqueo infantil)
13. Ícono del compartimento de refrigeración
14. Ícono del compartimento de congelación
15. Indicador de refrigeración
16. Indicador de congelación
17. Indicador de apagado (indica que toda la unidad está apagada)
18. Temperatura del refrigerador
19. Temperatura del congelador

Estado de encendido inicial

Todos encendidos

Activar y desactivar el bloqueo

Cuando el icono de "candado" en la pantalla no se ilumina, la puerta no está bloqueada. Con el fin de activar el seguro para niños, pulse el botón de bloqueo infantil. El ícono "LOCK" se iluminará y la puerta se bloqueará.

Para desbloquear la puerta presione y mantenga presionado el botón de bloqueo infantil por 3 segundos, el ícono de "LOCK" se apagará y la puerta se desbloqueará.

Si no hay otras teclas son presionadas después de 25 segundos de haber abierto la puerta, automáticamente se vuelve a bloquear. Las siguientes funciones se pueden llevar a cabo en el estado "desbloqueado".

Modo de ahorro de energía

Con el fin de ahorrar energía, este modo establece la temperatura en el refrigerador a 7°C y la temperatura en el congelador a -15°C, en el modo automático por defecto estas temperaturas son 5°C y -18°C, respectivamente.

Para activar el modo ahorro de energía, Pulse el botón "ENERGY SAVING" y el ícono  se iluminará. Al activar el modo de ahorro de energía se desactivarán automáticamente todos los demás modos.

Para desactivar el modo de ahorro de energía, realice cualquiera de las siguientes operaciones:

1. Seleccione otro modo.
2. Pulse temperatura de refrigeración REF o temperatura de congelación FRZ para salir de la configuración.
3. presione el botón ENERGY SAVING para salir del modo de ahorro de energía.
4. Presione AUTO MODE para salir del modo de ahorro de energía y activar el modo automático.

Modo automático

Esta función se establece la temperatura del compartimento de refrigeración a 5°C y el congelador a -18°C. Si el compartimento refrigerador se apaga, el congelador seguirá activo en modo automático.

Para activar el Modo Automático: Pulse AUTO MODE y el ícono "AUTO" se iluminará. Al seleccionar "AUTO MODE" automáticamente desactivará todos los otros modos.

Para cambiar la pantalla entre grados Celsius y Fahrenheit, presione y mantenga presionado el Botón "AUTO MODE" durante 3 segundos.

Para desactivar el modo automático:

1. Seleccione otro modo
2. Pulse temperatura de refrigeración REF o temperatura de congelación FRZ para salir de la configuración.

Modo de enfriamiento rápido

Este modo se utiliza para contrarrestar una subida repentina de la temperatura del compartimiento de refrigeración, por ejemplo, cuando se coloca en una gran cantidad de alimentos en el refrigerador después de realizar las compras del supermercado. El compresor trabajará por periodos más largos para mantener la temperatura deseada.

Para activar este modo: Pulse REF temperatura durante tres segundos y el ícono "SUPER COOL" se iluminará. Cuando el modo de enfriamiento rápido se activa, todos los otros modos se desactivan automáticamente para el compartimiento de refrigeración.

El modo "Fast-Cooling" puede desactivarse mediante uno de los siguientes pasos:

1. Activar el modo "AUTO" o "ENERGY SAVING"
2. Pulse temperatura de refrigeración REF para ajustar la temperatura;
3. Mantenga pulsada la tecla REF. Temperatura por tres segundos. Cuando la temperatura del compartimiento de refrigeración alcance la temperatura seleccionada, el modo de enfriamiento rápido se desactivará automáticamente.

Modo de congelación rápida

Esta función se utiliza para contrarrestar un aumento repentino de temperatura en el congelador con el fin de preservar el contenido nutricional de los alimentos. Se recomienda que este modo se active al menos dos horas antes de colocar una gran cantidad de artículos en el congelador.

Para activar el modo de "congelación rápida": Pulse FRZ temperatura durante tres segundos y el ícono "SUPER FRZ" se iluminará. Cuando el modo de "congelación rápida" se activa, los demás modos del congelador se desactivarán automáticamente.

El modo de "congelación rápida" puede desactivarse mediante uno de los siguientes pasos:

1. Active el modo de "ahorro de energía" o el modo "Auto",
2. Pulse temperatura FRZ para ajustar la temperatura,
3. Mantenga pulsado "FRZ. TEMP" durante tres segundos. Cuando la temperatura del compartimiento de congelación alcanza la temperatura programada, el modo de congelación rápida se desactiva automáticamente.

Apagar el compartimiento refrigerador

El compartimiento de refrigeración se puede apagar de forma independiente. Cuando el compartimiento del refrigerador está apagado, el compartimiento del congelador se mantendrá encendido.

Se recomienda función cuando el refrigerador permanecerá vacío durante un largo periodo de tiempo.

Para apagar el compartimiento refrigerador de manera independiente, presione y mantenga presionado el Botón ENERGY SAVING por tres segundos. El ícono de Refrigerador se apagará y el ícono "OFF" se iluminará y la temperatura del refrigerador mostrará "-".

Para activar la cámara de refrigeración de nuevo, pulse la tecla "ENERGY SAVING" Durante tres segundos. El ícono del compartimiento de refrigeración se iluminará, el ícono "OFF" se apagará y la temperatura del refrigerador en la pantalla digital volverá a la normalidad.

Ajuste de temperatura del compartimiento de refrigeración

Pulse el botón REF. TEMP. botón y la temperatura del refrigerador se iluminará en la pantalla digita. Para cambiar el ajuste de la temperatura, pulse el botón REF. TEMP. otra vez, hasta que se muestre la temperatura deseada. La temperatura del compartimiento del refrigerador se puede ajustar entre 8° y 2° C con cambios de 1° C o entre 36° y 46° F con cambios de 1° F.

Ajuste de temperatura del compartimiento de congelación

Pulse el botón FRZ. TEMP botón y la temperatura del congelador se iluminará en la pantalla digita. Para cambiar el ajuste de la temperatura, pulse el botón FRZ. TEMP. otra vez, hasta que se muestre la temperatura deseada. La temperatura del compartimiento de congelación se puede ajustar entre -13° y -22° C con cambios de 1° C o entre 9° y -8° F con cambios de 1° F.

Función de onda de luz de conservación

Use las ondas de luz para mantener las frutas y verduras a través de la fotosíntesis, con el fin de ampliar el período de crecimiento y mejorar la conservación efectiva.

La lámpara de onda de luz de conservación se encenderá cuando la puerta del refrigerador se abra y se mantendrá encendida por 1 minuto. La lámpara de onda de luz de conservación se encenderá durante 10 minutos y se apaga durante 5 minutos después de que la puerta de la nevera se cierre, este ciclo es de 15 minutos.

Botón de la máquina de hielo

Para activar la máquina de hielo, presione el botón "ICE MAKER" y el ícono de "ice maker" se encenderá en la pantalla digital; la máquina de hielo comenzará a hacer hielo.

Para apagar la máquina de hielo presione "ICE MAKER" y máquina de hielo dejará de fabricar hielo.

Cuando la temperatura del congelador se encuentre por debajo de -5°C la máquina de hielo necesita de 135 a 240 minutos para completar el ciclo de fabricación de hielo.

Luz de fondo

Cuando la puerta del refrigerador / congelador se abran o se pulse cualquier botón, la pantalla digital se iluminará. Si no se pulsa ningún botón y la puerta del refrigerador / congelador ha permanecido abierto durante 30 segundos, la pantalla se apagará.

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza

Limpie el polvo regularmente de la parte posterior del refrigerador y el suelo. Limpie regularmente el espacio en el interior del refrigerador para evitar cualquier olor desagradable.

Antes de limpiar, desconecte el enchufe y use toallas suaves y detergente neutro y enjuague después con agua fresca. Se recomienda limpiar una vez cada seis meses.

Nunca utilice las siguientes sustancias para limpiar el espacio interior del refrigerador:

Detergente alcalino o débilmente alcalino (puede causar grietas en el revestimiento y piezas de plástico).

Jabón en polvo, bencol, disolvente o alcohol (podría dañar las piezas de plástico).

Limpie el aceite comestible o esencias de inmediato (puede causar grietas en las piezas de plástico)

Cambio de la luz

Debe ser realizado por un técnico calificado.

Apagado por largo tiempo

Cuando el refrigerador no se usa por un largo período:

Extraiga el cable de alimentación para evitar que el cable se envejezca y cause un choque eléctrico o un incendio.

Limpie el espacio interior del refrigerador y del congelador

Abra la puerta y permita que se seque por completo, cierre la puerta dejando una abertura para evitar la formación de un olor desagradable.

Corte de energía

Reduzca los tiempos de apertura de la puerta durante la corte del suministro eléctrico, no coloque alimentos frescos dentro del refrigerador mientras el corte persista.

Eliminación

Cuando se desecha un refrigerador, retire el sello de la puerta para evitar que las puertas se bloqueen atrapando a un niño si los niños juegan con él.

Peligro

Riesgo de atrapamiento de niños

Antes de deshacerse de su viejo refrigerador o congelador:

1. Quite las puertas.
2. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan meterse con facilidad.

Solución de problemas

Lea la siguiente tabla antes de solicitar servicio de reparación:

Problema	Posible causa
No Funciona	-Verifique si la alimentación está conectada correctamente, si el enchufe está asegurado -Chequee si el voltaje es demasiado bajo
No congela correctamente	-La temperatura es demasiado alta (puede reducir la temperatura según sea necesario). ? -Hay demasiada comida se almacenada? -Se almacenó comida caliente? -La puerta se abre y se cierra con demasiada frecuencia? -Si hay fuente de calor cerca al refrigerador? -La junta de la puerta está cerrada completamente?
Ruidos altos	-Verificar si el refrigerador se encuentra correctamente nivelado? -Si los accesorios del refrigerador están instalados en la posición correcta?
La comida se congela dentro del	Los alimentos están muy cerca de la

compartimiento del refrigerador.	salida de aire?
Olor desagradable	-Verifique que los alimentos estén bien envueltos. -Compruebe si la comida está en mal estado. Limpie el interior del refrigerador.

Si la situación no se resuelve después de haber comprobado todos los elementos anteriores, póngase en contacto con los centros de servicio post-venta.

Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazado por los técnicos designados por nuestros Centros de Servicio con el fin de evitar cualquier riesgo.

Fenómenos normales que no se consideran mal funcionamiento

Refrigerante en el interior de los tubos capilares de flujo de la nevera en alta velocidad y podría tener una cantidad de unos pocos burbujas. Por lo tanto se pueden generar ruidos extraños en la salida.

Cuando la humedad del aire es demasiado alta, puede aparecer humedad o gotas de agua alrededor de la puerta del refrigerador. Sólo tiene que limpiarlo.

Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.